










naturen[®]
trinomad



POUR VISIONNER LA VIDÉO D'INSTALLATION RENDEZ
VOUS SUR NOTRE SITE À L'ADRESSE SUIVANTE :
www.naturen.pro/nos-solutions/trinomad-2-secondes




Soulever les capots




Poser les capots doucement le long de la poubelle



Insérer la clé de sécurité dans la fente et faire un quart de tour. La poubelle ne se replie plus.





Accrocher les sacs de lestage grâce aux mousquetons



Aligner les 3 poignées et fixer les avec les scratch

6 INSERTION DU SAC POUBELLE

Soulever le capot




Insérer le sac poubelle par l'ouverture

Roboter les bords du sac dans les fentes

Refermer le capot

8 RETRAIT SAC DE LESTAGE ET CLÉ DE SÉCURITÉ

Ouvrez les capots pour libérer l'espace intérieur : **voir action 3**



Puis réinstallez les capots : **voir action 5**

7 RETRAIT DU SAC POUBELLE




Ouvrir le capot

Retirer des fentes les bords du sac poubelle

Refermer le capot


Libérez le (s) compartiment(s) en descratchant les poignées : **voir action 3**




Retirer le sac poubelle

Une fois l'action effectuée, réinstallez le(s) capot(s) : **voir action 5**

9 REPLIAGE DE LA POUBELLE




Attraper la poignée



Actionner vers le haut pour le repliage de la poubelle

10 RANGEMENT DE LA POUBELLE



Mettre une lanière scratch à chaque poubelle avant l'installation dans les sacs de transport.

L'UTILISATION NORMALE PRÉCONISÉE PAR LA NOTICE PERMET UNE DURABILITÉ MAXIMALE DE LA POUBELLE.

IMPORTANT

NE PAS STOCKER, NI ENTREPOSER LA POUBELLE À LA VERTICALE DU CÔTÉ DES POIGNÉES.

NE PAS DÉPLOYER LA POUBELLE AUTREMENT QUE PAR LES DEUX POIGNÉES ET HORS DU SOL (CF PROCÉDURE 2).

UNE FOIS LA POUBELLE DÉPLOYÉE, NE PAS LA DÉPLACER AUTREMENT QU'EN LA SOULEVANT PAR LES DEUX POIGNÉES SITUÉES SUR LES CÔTÉS.

NE PAS LAISSER TOMBER LA POUBELLE AU SOL, INSTALLER DOUCEMENT UNE FOIS LE DISPOSITIF DÉPLIÉ HORS SOL.

IL EST IMPÉRATIF DE LIBÉRER LES COMPARTIMENTS PRINCIPAUX POUR L'INSTALLATION DES SACS DE LESTAGE, CLÉS SÉCURITÉ ET AUSSI POUR LE VIDAGE DU SAC POUBELLE UNE FOIS REMPLI (CF PROCÉDURE 3).

RETIRER LA CLÉ DE SÉCURITÉ ET SACS DE LESTAGE AVANT LE REPLI DU DISPOSITIF.

NE PAS S'APPUYER SUR LA POUBELLE, NE PAS METTRE SES MAINS DANS LE TROU PRINCIPAL QUAND IL N'Y A PAS DE SAC.

LES SACS POUBELLE DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS À LA TAILLE DES COMPARTIMENTS :110 LITRES, HAUTEUR : 110CM MINIMUM, DIAMÈTRE DU SAC : 44CM MINIMUM. TOUT AUTRE SAC DE TAILLE INFÉRIEURE PEUT ENDOMMAGER LE CAPOT DE SERRAGE..

NE PAS MANIPULER LA POUBELLE AUTREMENT QUE CE QU'IL EST PRÉCONISÉ DANS LA NOTICE D'UTILISATION. TOUTES AUTRE UTILISATION DE LA POUBELLE SORT D'UNE UTILISATION NORMALE ET PEUT ENDOMMAGER LE DISPOSITIF.

NATUREN

47 CHEMIN DU VIEUX CHÊNE
38240 MEYLAN FRANCE

WWW.NATUREN.PRO
CONTACT@NATUREN-CONCEPT.COM
+33 (0)4 76 42 07 81